

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Uzmanību! Pirms lietošanas pārbaudiet sprieguma slēdža pozīciju (izmantojiet monētu, lai uzstādītu pareizu spriegumu). Spriegumam starp 100 līdz 120 V uzstādiet 120 V un spriegumam 200 līdz 240 V uzstādiet vērtību 230 V.

Uzmanību

- Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un saglabājiet to iespējamām konsultācijām.
- Pieslēdziet ierīci tikai spriegumam, kurš atbilst vērtībai, norādītai pasēs tabulā.
- Ieslēdzot un izslēdzot žāvētāju, ievērojiet, lai slēdzis vienmēr būtu „0” pozīcijā.
- UZMANĪBU! Nelietojiet ierīci blakus vannām, izlietnēm un citiem traukiem, uzpildītiem ar ūdeni.
- **NEKAD NEIEGREMDĒJIET IERĪCI ŪDENĪ VAI CITOS ŠĶIDRUMOS.**
- Ja lietojat žāvētāju vannas istabā, izslēdziet to uzreiz pēc lietošanas. Jebkurš ierīces kontakts ar ūdeni ir bīstams, pat ja tā ir izslēgta.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām un nelietojiet to, ja Jūsu kājas ir mitras vai kailas.
- Nelietojiet matu laku vai citus smidzināšanas produktus, ja žāvētājs strādā.
- Ja Jūs noliecat ierīci matu sakopšanas laikā, izslēdziet to.
- Ja Jūs žāvējat matus ar matu rullīšiem, novērsiet jebkādu rullīšu kontaktu ar žāvētāja iekšējām daļām.
- Nekad neieslēdziet žāvētāju, ja vads ir satīts.
- Neatstājiet žāvētāju kārties aiz vada.
- Neatstājiet ieslēgtu žāvētāju bez uzraudzības, īpaši, ja blakus ir bērni vai invalīdi.
- Bērni drīkst lietot žāvētāju tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ieslēdzot žāvētāju, pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes un noteces caurumi nav aizklāti.
- Nekad neatslēdziet elektrības kabeli no rozetes, raujot to.
- Turiet žāvētāju tikai aiz roktura, pretējā gadījumā Jūs varat apdedzināties.
- Pirms tīrīt žāvētāju, pārliedzinieties, ka tas nav karsts un ir atslēgts no tīkla.
- Neieslēdziet ierīci tīklā, ja Jūs konstatējat ierīces vai vada defektu.
- Lietotājs nedrīkst mainīt vadu. Vada remontu un nomaiņu var veikt tikai autorizēta servisa centra darbiniekiem.

Drošības ierīce pret pārkarsēšanu

- Žāvētājs ir aprīkots ar automātisko slēdzi, kurš atslēdz ierīci, ja gaisa ieplūde pēkšņi tiek aizklāta. Ja Jūs novēršat aizklāšanas iemeslu, ierīce sāks darboties pēc dažiem brīžiem.

PIELIETOŠANA

Praktiskais piekarināmais gredzens atļauj ierīces kāršanu pie sienas un atvieglo uzglabāšanu.

Gaisa koncentrators ir žāvētāja piederumu daļa, kas atļauj virzīt gaisa plūsmu konkrētā vietā.

Nepieciešams ātrums tiek izvēlēts ar slēdzi.

APKALPE UN TĪRĪŠANA

Pirms tīrīt, atvienojiet ierīci no tīkla. Žāvētājam nav vajadzīga speciāla kopšana bez regulāras notīrīšanas ar mitru audumu.

Regulāri tīriet aizsardzības filtru ar birsti, lai izņemtu sakrājušos matus un netīrumus.

TEHNISKIE DATI

Spriegums	120/230-240 V
Jauda	1200 W
Akustiskas jaudas līmenis	72,5 dB

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājaiemniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomainīšana nav iespējama.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomainīšanai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomainīšana.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"

Piedrujas iela 5a, Rīga

Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

Vieta čekam

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.