

Lietošanas instrukcija!**UZBŪVE**

1. **Koncentrators**
2. **Fēna korpuss**
3. **Aukstā gaisa poga**
4. **Gaisa un temperatūras plūsmas ātruma regulators**
5. **Cilpa piekāršanai**
6. **Izejas režģis**
7. **Gaisa ieņēmēja ieejas režģis**

**DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

- Pārbaudiet, vai esošais spriegums atbilst parametriem, kas norādīti izstrādājuma pasēs tabulā.
- Papildus aizsardzībai tiek rekomendēts uzstādīt vannas istabas elektropadeves ķēdē strāvas automātisko izslēdzēju ar iedarbes nominālo strāvu, kas nepārsniedz 30mA. Konsultējieties pie elektromontiera.
- Darba laikā un kādu laiku pēc izslēgšanas ierīce paliks karsta. Tāpēc nepieskaraties pie karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas. Pastāv apdegumu iegūšanas bīstamība.
- Nefīriet, nenovāciet un neaizveriet ierīci, kamēr tā pilnībā neatdziest.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir ieslēgta vai pievienota elektrības tīklam.
- Ja jums būs nepieciešamība nolikt ierīci lietošanas laikā, pirms tam vienmēr to izslēdziet.
- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrības tīklam vai atslēdzot to no tīkla, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas stāvoklī «izslēgts».
- Atslēdzot ierīci no elektrības tīkla, nekādā gadījumā nevelciet aiz elektrovada. Ņemiet aiz kontaktdakšas un izņemiet to no rozetes.
- Neļaujiet bērniem skarties pie ierīces, izmantojiet ierīci viņu nepieejamības zonā.
- Esiet īpaši piesardzīgi, kad blakus ieslēgtai ierīcei atrodas bērni.
- **Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrības tīkla un ļaujiet tai atdzist.**
- Neatstājiet barības auklu brīvi pārkārušos pāri galda malai. Sekojiet tam, lai barošanas aukla neskartos pie karstām virsmām.
- Nepieļaujiet, lai ierīce karātos uz barošanas auklas.
- Neizmantojiet ierīci atmosfērā, kurā pastāv eksplozīvas gāzes un degošas vielas (šķīdinātāji, lakas, līmes u.c.).
- Nelietojiet matu laku vai citus aerosola līdzekļus, kad ierīce darbojas.
- Uzturiet ierīci tīru, sekojiet tam, lai režģu atverēs neiekļūtu blakus priekšmeti. Iekšpusē iekļuvušie priekšmeti var izsaukt īssavienojumu, sabojāt ierīci vai novest pie ugunsgrēka.
- Ierīces darbības laikā neaizveriet ieejas un izejas režģus.
- Neizmantojiet ierīces tīrīšanai abrazīvas vai ķīmiskas vielas.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā darbojas nepareizi, tāpat ja tā ir kritusi, tikusi sabojāta vai uz tās nokļuvis šķidrums. Nododiet ierīci autorizētā servisa centrā pārbaudei un remontam.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu vai tīkla kontaktdakšu, bojājumam jābūt nekavējoties novērstam autorizētā servisa centrā.
- Neaptiniet elektrovadu apkārt ierīces korpusam.
- Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
- Ierīce paredzēta tikai lietošanai sadzīvē un nav paredzēta komerciālam pielietojuma.
- Neizmantojiet ierīci citam mērķim, izņemot tos, kas norādīti lietošanas instrukcijā.
- **Neiegremdējiet elektrovadu, tīkla kontaktdakšu vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķīdumā.**
- Neizmantojiet citus piederumus, izņemot ražotāju rekomendētos.
- Neremontējiet ierīci patstāvīgi. Vērsieties specializētā servisa centrā.

Izgatavotāja norādījumu neievērošanas un ierīces patstāvīga remonta gadījumā, garantija zaudē spēku.

UZMANĪBU:

Neizmantojiet fēnu vannu, izlietņu un citu tīlpumu, kas piepildīti ar ūdeni tuvumā.

Izmantojot fēnu vannas istabā sekojiet tam, lai uzreiz pēc izmantošanas fēns tiktu izslēgts, bet tīkla dakša izvilktā no rozetes, tā kā jebkurš ierīces kontakts ar ūdeni ir ļoti bīstams, pat ja fēns ir izslēgts!

Nepieskaraties fēnam ar mitrām vai slapjām rokām un neizmantojiet fēnu, ja jums ir mitras vai basas kājas.

LIETOŠANA

Ierīce paredzēta cilvēku matu žāvēšanai. Neizmantojiet fēnu parūku un dzīvnieku vilnas žāvēšanai.

- 1) Pēc matu mazgāšanas viegli tos nosusiniet ar dvieli.
- 2) Izķemmējiet matus. Neizmantojiet matu laku vai citas degošas vielas.
- 3) Pilnībā atritiniet elektrovadu. Ielieciet ierīces kontaktdakšu rozetē.
- 4) Izvēlaties nepieciešamo gaisa un temperatūras plūsmas ātrumu.
- 5) Matu žāvēšanas laikā modelējiet frizūru ar ķemmes palīdzību. Ievērojiet drošu attālumu, lai neapdedzinātu matus un ādu un, lai mati neiekļūtu gaisa ieņēmēja ieejas režģī.
- 6) Aukstā gaisa poga kalpo matu ātrai atdzesēšanai un,



- pateicoties tam, frizūras formas labākai fiksācijai.
- 7) Ja jums rodas nepieciešamība izmantošanas laikā ierīci nolikt, vienmēr pirms tam to izslēdziet.
 - 8) Koncentrators ļauj virzīt gaisa šauro plūsmu uz ķemmi vai suku, ar kurām jūs formējat frizūru.
 - 9) Pēc izmantošanas izslēdziet fēnu.
 - 10) Izmantojot fēnu vannas istabā sekojiet tam, lai uzreiz pēc izmantošanas fēns tiktu izslēgts, bet tīkla dakša izvilktā no rozetes, tā kā jebkurš ierīces kontakts ar ūdeni ir ļoti bīstams, pat ja fēns ir izslēgts!
 - 11) Cilpa fēna pakāršanai ļauj uzglabāt fēnu pakārtā stāvoklī.



TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

UZMANĪBU!

Pirms katras ierīces tīrīšanas atvienojiet elektro vadu no rozetes!

Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir jau atdzisusi!

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mitru salveti, nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus – tie var sabojāt ierīces virsmu!

Nekad nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens, neskalojiet to un neiegremdējiet ūdenī!

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iemesls	Novēršanas veids
Nedarbojas motors	Dakša nav ievietota rozetē vai ievietota pilnībā	Pārbaudiet, vai labi ielikta dakša.
	Rozetē nav sprieguma	Pārbaudiet sprieguma esamību, piemēram, ieslēdzot rozetē citu priekšmetu.
	Bojāta barošanas aukla	Nododiet ierīci autorizētā servisa centrā pārbaudei un remontam.
Motors pārstājis darboties	Nevienmērīga vai pārāk maza gaisa plūsma, noreagējis motora pārkaršanas siltuma drošinātājs.	Atvienojiet barošanas auklu no rozetes. Pārbaudiet un nodrošiniet brīvu gaisa virzību caur ieejas un izejas režģiem. Ļaujiet ierīcei atdzist.

TEHNISKIE PARAMETRI	VV 5616	VV 5618
Spriegums	220–240 V~ 50/60Hz	220–240 V~ 50/60Hz
Izmantojamā jauda	1600W	1800W
Trokšņa līmenis	77,5 dB (A)	72 dB (A)

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecināšu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomainīšana nav iespējama.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomainīšanai pret jaunu.
- Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomainīšana.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"
Piedrujas iela 5a, Rīga
Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 200__g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.