

UZBŪVE

1. Gaisa izvades režģis
2. Režīmu pārslēgs
3. Barošanas vads



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI:

- Pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst vērtībām, norādītām uz produkta tehniskās plātes. Nepieslēdziet iekārtu pie adapteru kontaktdakšām vai pagarinātājiem.
- Nelietojiet šo iekārtu ar jebkādu programmējamu iekārtu, taimeri vai jebkādu citu produktu, kurš automātiski ieslēdz iekārtu; ja iekārtā ir pārsegta vai nav pareizi uzstādīta, var izcelties ugunsgrēks.
- Novietojiet iekārtu uz stabilas siltumizturīgas virsmas ārpus citu siltuma avotu iedarbības zonas.
- Neatstājiet iekārtu bez uzraudzības, ja tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota strāvas padevei.
- Pirms atslēgt iekārtu no strāvas, pārvietojiet režīmu pārslēgu pozīcijā „O” un tad izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Atvienojot iekārtu no strāvas, nekad nevelciet aiz barošanas vada. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, izvelkot no kontaktligzdas.
- Neuzstādiet iekārtu tieši zem kontaktligzdas.
- Ievērojiet vismaz 100 cm minimālo drošo attālumu starp iekārtu un viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbelēm, aizkariem, mežģinēm, segām, papīru, apģērbu, utt.
- Turiet gaisa ievades režīgi un gaisa izvades režīgi brīvus (vismaz 100 cm priekšā un 50 cm aizmugurē).
- Uzmanību!** Lietošanas laikā izvades režīga temperatūra pārsniedz 80°C. Nepieskarieties režīmam. Pastāv apguma risks.
- Neļaujiet bērniem vai neapmācītiem cilvēkiem lietot iekārtu. Lietojet iekārtu vietās, kas nav šīm personām pieejamas.
- Esiet īpaši uzmanīgi, lietojot iekārtu bērnu klātbūtnē.
- Nepārsedziet iekārtu. Pastāv pārkaršanas risks. Nelietojiet iekārtu apģērbu žāvēšanai.
- Nekriet neko virs iekārtas vai iekārtas priekšā.
- Lietojet iekārtu tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Iekārta jāuzstāda tā, lai vienmēr būtu brīva pieeja kontaktdakšai.
- Iekārtu drīkst lietot tikai vertikālā stāvoklī.
- Nelietojiet iekārtu blakus dušai, vannai, izlietnei vai baseinam.
- Nelietojiet iekārtu sprāgstošu gāzu vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā (šķīdinātāji, lakas, līmes, utt.)
- Pēc iekārtas lietošanas beigām un pirms tās tiršanas, izslēdziet iekārtu, atvienojiet vadu no strāvas padeves un laujiet iekārtai atdzist.**
- Turiet iekārtu tīru. Neļaujiet jebkādiem priekšmetiem iekļūt iekārtā caur režīmiem. Tas var izraisīt īssavienojumu, iekārtas bojājumus vai ugunsgrēku.
- Nelietojiet iekārtas tiršanai abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Nekad nelietojiet iekārtu ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu. Nekavējoties sazinieties ar autorizēto servisa centru, lai saremontētu vai nomainītu bojātās daļas.
- Nelietojiet iekārtu, ja tā nedarbojas pareizi, vai ja tā tika nomesta, bojāta vai tajā bija iekļuvis jebkāds šķidrums. Nododiet iekārtu autorizētajā servisa centrā pārbaudei un remontam.
- Iekārta nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Iekārta ir paredzēta tikai sadzīves lietošanai. Tā nav paredzēta komerciālai darbībai.
- Neaiztieciet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Neiegredējiet barošanas vadu, kontaktdakšu vai iekārtu ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.**
- Neremontējiet iekārtu paši. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.

Ražotāja instrukciju neievērošanas rezultātā iespējams garantijas remonta atteikums.

PIEZĪME:

Ieslēdzot iekārtu pirmo reizi vai pēc ilgstoša neizmantošanas perioda iekārta var izdalīt vieglu, specifisku aromātu, kas izzudīs pēc neilga laika.
Piezīme: Neizmantojiet iekārtu telpās, kas mazākas 4m.

LIETOŠANA

1. Uzstādiet iekārtu uz stabilas virsmas vai grīdas, lai novērstu apgāšanās iespēju.
2. Pieslēdziet barošanas vadu kontaktligzdai.
3. Izvelieties nepieciešamo funkciju, izmantojot režīmu pārslēgu

= IZSL. (OFF)

= auksts gaiss

I = 50% siltuma jauda (1000W)

II = pilna siltuma jauda (apmēram 2000W)

4. Pēc lietošanas pārvietojiet režīmu pārslēgu pozīcijā „O” un atslēdziet iekārtu no tīkla.



TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

UZMANĪBU!

Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr atslēdziet barošanas vadu no strāvas!

Pirms rīkošanās ar iekārtu pārliecinieties, ka tā ir atdzisusi.

Iekārtas virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drānu. Neizmantojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu! Gaisa ievades un izvades režīgi jātīra bieži, lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību un novērstu pārkarsēšanos.

Putekļus, kas sakrājās iekārtā, var izpūst vai izsūkt ar putekļsūcēja palīdzību.

Nekādā gadījumā netīriet iekārtu zem tekoša ūdens, neskalojiet to un neiegremdējet to ūdeni!

Tehniskie parametri	
Spriegums	220-240V ~ 50Hz
Jauda	1800-2000W
Trokšņa līmenis	50dB(A)

VIDES AIZSARDZĪBAS NORĀDĪJUMI



Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkstat atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.

Kā jau norādīts uz markējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.

Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

- Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no ierīces pirkšanas datuma (kases čeks).
- Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.
- Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vinas dēļ, tiek veikts remonts vai ierīce nomainīta pret jaunu.
- Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinošu kases čeku. Bez kases čeka ierīces bezmaksas remonts vai nomaiņa nav iespējami.
- Bojāti ierīces piederumi nevar būt par iemeslu ierīces nomaiņai pret jaunu.
- Bezmaksas remonta neietilpst ierīces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomaiņa.
- Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja ierīces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

SIA "VERNERS VT"

Piedrujas iela 5a, Rīga

Tālr. 7 021021, Fakss 7 021000

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" ____ 200____.g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Viepta čekam

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektroīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.