

Comfort

KONVEKTORS COMFORT 059-312 (C312), C312 (modeļi skatīt uz iepakojuma!)

Lietošanas instrukcija

Dārgie pircēji!

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem to neatbilstoši lietojot, lūdzam rūpīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pievēršiet lietošanas instrukcijā minētajiem drošības noteikumiem. Ja ierīce tiek nodota lietošanā kādai citai personai, pievienojiet arī šo lietošanas instrukciju, kura satur svarīgu informāciju.

C312

059-312 (C312) – konvektors ar termostatu.

Tehniskie parametri:

Maksimālā jauda: 2000W
Jaudas režīmi: 750-1250-2000W
Motora jauda: 20W
Spriegums: 220-240V, ~50Hz

Pirms sildītāja lietošanas, uzmanīgi izlasiet instrukciju!

Konvektora salikšana

Šo konvektoru ir iespējams lietot divos variantos: novietojot to uz grīdas vertikāli vai arī montējot pie sienas. Ja esat nolēmis to novietot uz grīdas, pievienojiet ierīcei pamatnes (tās ietilpst komplektā)! Pamatnes uzmanīgi pieskrūvējiet konvektoram, izmantojot skrūves! Konvektora uzstādīšana pie sienas ir aprakstīta tālāk instrukcijā!

Ievērojiet! Kad konvektors tiek lietots pirmo reizi vai arī tas ilgāku laiku nav lietots ir iespējama nelielu izgarojumu izdalīšanās tvaiku vai smakas veidā. Pēc neilga brīža izgarojumi izdalīties pārstās.

Drošības noteikumi

Nelietojiet konvektoru, ja tam nav pievienotas pamatnes vai arī tas nav nostiprināts pie sienas!

Konvektoru pievienojiet kontaktrozetei ar strāvas spriegumu 220-240V!

Sargājiet strāvas padeves vadu no karstā konvektora korpusa!

Konvektoru nav paredzēts lietot vannas istabās, veļas mazgātavās un citās līdzīgās telpās!

Nekad nenovietojiet konvektoru tā, ka tas varētu iekrist vannā vai kādā citā ūdens tvertnē!

Konvektors nav paredzēts lietošanai āra apstākļos.

Neapklāt vai neaizsprostot kādu no konvektora siltuma izplūdes režģiem vai gaisa ieplūdes atveri!

Konvektoru nenovietot uz paklājiem ar garu vilnu!

Vienmēr pārliecinieties, ka konvektors novietots uz stabilas virsmas!

Nenovietojiet konvektoru tuvu aizkariem, drēbēm vai mēbelēm, tas var izraisīt aizdegšanos!

Nenovietojiet konvektoru tieši pretī vai tieši zem kontaktrozetes!

Neievietojiet jebkādas priekšmetus siltuma izplūdes vai gaisa ieplūdes režģos!

Nelietojiet konvektoru telpās, kur tiek glabāti uzliesmojoši šķidrumi vai vielas!

Īpaši uzmanīgi esiet, ja konvektora tuvumā uzturas bērni vai invalīdi!

Vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktrozetes, kad to pārvietojat no vienas vietas uz citu!

Nelietojiet konvektoru, ja tā strāvas vads ir bojāts!

Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, lai nomainītu to, nepieciešams griezties pie kvalificēta elektriķa.

Konvektors ar termostatu C312

Ņemot vērā drošības noteikumus, izvēlieties konvektoram piemērotu vietu! Pieslēdziet kontaktdakšu kontaktligzdai ar ieteicamo strāvas padevi!

Pagrieziet termostata regulatora pogu līdz maksimumam pulksteņrādītāja virzienā! Tad ieslēdziet konvektoru ar slēdzi, kas atrodas uz konvektora sānu paneļa! Kad konvektors ieslēgsies, slēdzis tiks izgaismots. Lai iegūtu maksimālo sildīšanas režīmu, ieslēdziet abus slēdžus! Kad ir sasniegta vēlamā istabas temperatūra, termostata pogu pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz atskan klikšķis un izdziest gaisma uz slēdžiem! Tad konvektors pats uzturēs temperatūru telpā, automātiski ieslēdzoties un izslēdzoties.

Konvektora uzstādīšana pie sienas

Konvektora iepakojumā ir atrodamī kronšteini, skrūves un plastmasas dībeļi, kas ir pielietojami montāžai pie sienas. Izvēlieties uzstādīšanas vietu, ievērojiet drošības noteikumus! Kad vēlamā uzstādīšanas vietu esat izvēlējušies, nepieciešams izurbt sienā 2 caurumus 8mm diametrā, to minimālajam augstumam no grīdas ir jābūt vismaz 400mm. Ja grīda ir ar kaut ko pārklāta vai ir pievienotas grīdas listes, tad izurbto caurumu augstumam jābūt vismaz 400 mm no grīdas listes augšējās malas. Izmantojot plastmasas dībeļus un skrūves, piestipriniet pie sienas 2 kronšteinus. Pārējos 2 kronšteinus piestipriniet pie konvektora korpusa tā, lai tie izvīrītos ārpus konvektora aizmugures. Nostipriniet konvektoru pie sienas!

Konvektora tīrīšana

Pirms tīrīšanas, vienmēr atslēdziet konvektoru no kontaktrozetes un ļaujiet tam atdzist!

Notīriet konvektoru no ārpuses, vispirms to noslaukot ar mitru, pēc tam ar sausu lupatiņu!

Nelietojiet jebkādas tīrīšanas vai abrazīvus līdzekļus un nepieļaujiet ūdens iekļūšanu konvektorā!

SIA "VERNERS VT"
Piedrujas iela 5a, Rīga
Tāl. 67 021021
info@vern timers.lv

PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Vieta čekam

Ierīce: _____

Artikuls: _____

Pārdošanas datums: "_____" _____ 20____.g.

Veikala nosaukums un adrese: _____

Pārdevēja paraksts: _____ z.v.

Bojātas ierīces apmaiņa vai nodošana remontam paredzēta tirdzniecības vietā, uzrādot pirkuma čeku kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Firma var atteikt ierīces apmaiņu un remontu gadījumos:

- ja mehāniskos bojājumus un defektus ir radījis pats klients;
- ja ierīce nepareizi pieslēgta pie elektrotīkla kā rezultātā ir radušies bojājumi.

Visas pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā.