

059 – 094; 059 - 095

24 STUNDU PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS

Ekspluatācijas instrukcija

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudligzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudligzdā.
 - Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 15 minūtēm, viss disks – 24 stundām).
 - Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.
- Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500 W (220-240V, ~50Hz).

059 – 094; 059 - 095

24 STUNDU PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS

Ekspluatācijas instrukcija

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudligzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudligzdā.
 - Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 15 minūtēm, viss disks – 24 stundām).
 - Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.
- Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500 W (220-240V, ~50Hz).

059 – 094; 059 - 095

24 STUNDU PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS

Ekspluatācijas instrukcija

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudligzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudligzdā.
 - Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 15 minūtēm, viss disks – 24 stundām).
 - Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.
- Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500 W (220-240V, ~50Hz).

059 – 094; 059 - 095

24 STUNDU PROGRAMMĒJAMĀIS TAIMERS

Ekspluatācijas instrukcija

- Iespraudiet taimera spraudni elektriskā tīkla spraudligzdā un mājas elektroierīces spraudni – taimera izejas spraudligzdā.
 - Saskaņā ar pieslēgtās elektroierīces vēlamo darbības laiku un ilgumu nospiediet uz leju attiecīgajā vietā vajadzīgo skaitu plāksnīšu (viena plāksnīte atbilst 15 minūtēm, viss disks – 24 stundām).
 - Pagrieziet disku bultas virzienā, kamēr atzīme sakrīt ar pašreizējo laiku.
- Uzmanību! Pieslēgto elektroierīču jauda nedrīkst pārsniegt 3500 W (220-240V, ~50Hz).