

045033 Prožektors 500W ar statīvu

SVARĪGA INFORMĀCIJA DROŠĪBAI

Ierīce paredzēta āra lietošanai vienīgi tad, ja tiek lietota pareizi

Elektrodrošība

Ierīcei jābūt iezemētai. Ja vadus nepieciešams kontaktligzdā pārvienot, ievērojiet sekojošos nosacījumus. Vienmēr vadus iestipriniet kontaktligzdā uzmanīgi. Pārliedzieties, ka kabelis ir stingri ietiprināts vada satvērējā. Zaļo un dzelteni vadus pievienot tikai tādiem kontaktiem, kuriem ir zemējuma simbols. Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāta elektroinstalācija un visi elektriskie savienojumi. Pirms nākamās ierīces lietošanas, visiem defektiem jābūt novērštiem. Vēlams, lai elektroinstalāciju un savienojumus pārbaudītu kvalificēts elektriķis. Kad lietojat ierīci, pārliedzieties, ka tās vads nesaskaras ar asiem priekšmetiem vai slapju grīdu, ķīmikālijām un šķīdinātāju.

Ievērojiet:

Ja ierīces elektroinstalācija atšķiras no attēlotās diagrammā A, tad vēlams konsultēties ar kvalificētu elektriķi. Vienmēr pārliedzieties, ka strāvas voltāža ir piemērota.

BRĪDINĀJUMS:

Lietojot ierīci, tā var stipri sakarst, tāpēc neaizskariet ierīci ar rokām pirms tā nav atdzisusi. Pārliedzieties, ka ierīce novietota pietiekamā attālumā no uzliesmojošiem materiāliem vai virsmām. Pārliedzieties, ka tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai mazinātu ierīces radīto temperatūras paaugstināšanos.

Uzstādīšana un lietošana

Statīvu iebīdīt ierīces piekarē (G). Pievienot un pieskrūvēt pogu leņķa regulēšanai (D). Lai mainītu ierīces leņķi, vienkārši atlaidiet vaļīgāk pogu leņķa regulēšanai (D), ieregulējiet vēlamajā leņķī un pievelciet pogu.

Pārbaudiet, vai ierīce ir droša un tai ir stingrs pamats, un statīvs stabils. Pārliedzieties, ka vads nesaskaras ar asiem priekšmetiem un ir atbilstoši aizsargāts no lietus vai mitruma. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, tad ierīce ir sagatavota lietošanai.

Spuldzes ievietošana

Lai ievietotu halogēno spuldzi, kas ietilpst komplektā, nepieciešams atlaist vaļīgāk vāka fiksācijas skrūvi (B) un atvērt vāku. Spuldzi ievietot turētājā, kas noslogots ar atsperi. Uzmanīgi ievietojiet spuldzi tā, lai abiem tās galiem būtu kontakts. Centieties neaizskart spuldzi ar rokām. Bet, ja tas ir noticis, tad notīriet ar ar metilspirtu. Pēc tam aizveriet vāku un pievelciet vāka fiksācijas skrūvi (B). Ierīce nedrīkst tikt vērsta uz leju.

SKRŪVI NEPĀRVILKT, JO STIKLS VAR TIKT BOJĀTS

Daļu saraksts

- A. Polsterēts rokturis
- B. B. Vāka fiksācijas skrūve
- C. Aizsargrežģis
- D. Poga leņķa regulēšanai
- E. Statīvs
- F. Vads
- G. Piekare

Tehniskie parametri:

220 – 240V apm. 50Hz

Jauda: max. 500W

Putekļu aizsardzība un ūdensdrošība: IP 54
Halogēnā spuldze: R7S.ZF-L300/500P: 500W 118mm
Vads: H05RN-F 3G1.0mm²
Stikls: ZF-L300/500: 177x140x5mm