

197104 Aukstuma kaste 24l

Lietošanas instrukcija: Pirms produktu ievietošanas aukstuma kastē, ieteicams šos produktus atdzesēt (ideālā gadījumā ievietojiet tos uz nakti ledusskapī). Kasti ieteicams piepildīt pēc iespējas pilnāku. Ieteicams lietot vismaz vienu vai vairākus saldējamus elementus tos novietojot uz produktiem vai starp tiem. Ieteicams kasti atvērt pēc iespējas retāk un aizvērt nekavējoties pēc lietošanas.

Tīrīšana: Tīrīšanai izmantojiet mitru lupatu, pēc tam rūpīgi nosusinot. Lielākiem nefīrumiem izmantojiet mazgāšanas līdzekli, piem. ziepes.

Izplatītājs: Verners VT, Piedrujas iela 5a, Rīga, LV-1073

Ražotājs: Cn Continental S.p.A., 35 dei Giovi, 41/a-15057 Tortona, Itālija.